

NEDERLANDS



Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

- 1 Zaklamp**
- 2 Luidspreker**
- 3 Display (beeldscherm)**
- 4 Navigatiering**
 - Navigeren door het menu
 - Energiezuinige modus geactiveerd: Display aan
- 5 Linker functietoets boven**
 - Om de **Optie** te selecteren, die linksonder op het beeldscherm wordt weergegeven
- 6 Linker functietoets onder**
 - Oproep beginnen of gesprek aannemen
 - In stand-by: **Oproep info** openen
- 7 Middelste functietoets**
 - Selectie bevestigen
 - Tijdens het telefoneren: handenvrij
- 8 Rechter functietoets boven**
 - Om de **Optie** te selecteren, die rechtsonder op het beeldscherm wordt weergegeven

- In het menu: afsluiten/terug
 - Tijdens het schrijven: invoer wissen
- 9 Rechter functietoets onder**
 - In het menu: terug naar de stand-bymodus
 - Tijdens het gesprek: beëindigen
 - Lang indrukken: apparaat aan/uit
 - 10 1-toets/voicemail**
 - Lang indrukken om de voicemail te beluisteren
 - 11 Sterretje-toets**
 - 2 keer indrukken in de stand-bymodus: + (int. landnummer, bijv. +49 voor Duitsland)
 - Tijdens het schrijven: speciale tekens
 - 12 0-toets**
 - Lang indrukken: zaklamp aan/uit
 - 13 Hekje-toets**
 - Tijdens het schrijven: omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters en cijfers
 - Lang indrukken: profiel wisselen

SYMBOLEN OP HET DISPLAY

- Signaalsterkte netwerk
- Roaming (buitenland)
- Accustatus
- Gemiste oproep

- Nieuw bericht
- Profiel: Stil (mute)
- Profiel: Trillen
- Profiel: Buitenshuis

- Profiel: Binnenshuis
- Alarm ingeschakeld
- Doorschakelen
- Bluetooth

GARANTIE EN SERVICE

- Fabrikant:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- Importeur:** emporia telecom GmbH + CoKG
Eveline Pupeter - +43 (0)732 777717 446
www.emporia.eu
- Merksnaam:** emporia
- Model:** MD212

INHOUD VERPAKKING

- Mobiele telefoon: MD212
- Accu: AK-MD212
- USB-kabel
- AC-adapter: RL-C160-USB

HULP

- Emporia Service Centre**
Industriezeile 36 - 4020 Linz - Austria
customer@emporia.at - www.emporia.eu
Ma-do 08:30-17:00 - vrij 08:30-13:00
- Duitsland:** +49 - (0) 800 - 400 4711
- Oostenrijk:** +43 - (0) 732 - 777 717 - 446
- Zwitserland:** +41 - (0) 8484 - 50004

GARANTIE

- Deze garantie geldt alleen, wanneer er originele accu's van emporia werden gebruikt.
- Mobiele telefoon: 24 maanden
- Accu: 6 maanden

TECHNISCHE GEGEVENS

- **Afmetingen:** 111.7 x 46.3 x 12.5 mm
- **Gewicht:** 64g
- **Accu:** Li-ion 3.7V, 800mAh, 2.96Wh (verwisselbaar)
- **AC-adapter:**
input: 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 150mA; output: DC5.0V, 500mA
- **Stand-bytijd:** 200 uur*
- **Spreektijd:** 250 min*
(*afhankelijk van netdekking en geactiveerde applicaties kan de gebruikstijd korter zijn.)
- **Interne antenne:**
SAR-lichaam: 1.35 W/kg - SAR-ledematen: 3.26 W/kg - SAR-hoofd: 0.52 W/kg
- **Bedrijfstemperatuur:** -10° - 40°C
- Bluetooth

FREQUENTIES

- **BT:** 2402 MHz - 2480 MHz; Zendervermogen: < 8.32 dBm
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **E-GSM900/GPRS900/EGPRS900:**
TX: 880 - 915MHz; RX: 925 - 960 MHz;
Zendervermogen: < 32.87 dBm
- **E-GSM1800/GPRS1800/EGPRS1800:**
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz;
Zendervermogen: < 29.82 dBm

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- Schakel de mobiele telefoon in ziekenhuizen resp. in de buurt van medische apparaten uit. Er dient een minimumafstand van 20 cm tussen een pacemaker en een ingeschakelde mobiele telefoon in acht te worden genomen.
- Houd de mobiele telefoon nooit in de hand wanneer u gelijktijdig een voertuig bestuurt. Volg de desbetreffende nationale wetten en verkeersregels op.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld, wanneer u zich in een vliegtuig bevindt.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld in de buurt van tankstations en andere plaatsen met explosieve goederen.
- Schijn nooit in de ogen van mensen of dieren met de LED-zaklamp! (Beschermklasse 3)
- Gebruik de telefoon niet gedurende langere tijd met een luid volume, om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Houd de mobiele telefoon niet aan het oor, wanneer de handenvrij-modus is geactiveerd of de noodoproepknop werd ingedrukt.
- Het gebruik van headsets met een luid volume kan leiden tot gehoorschade. Controleer het volume van de gebruikte headset.
- De mobiele telefoon en het toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Bewaar de mobiele telefoon buiten bereik van kleine kinderen.
- Voor alle zekerheid adviseren wij de stroomvoorziening van de lader gedurende onweer van de mobiele telefoon te scheiden.
- Het netdeel dient als scheidingsvoorziening tussen product en netsluiting. De metaansluiting moet zich in de directe nabijheid van het toestel bevinden en goed toegankelijk zijn.
- Dit apparaat werd getest op typische toepassingen, waarbij het apparaat op het lichaam wordt gedragen. Er wordt aan de RF-eisen voldaan, wanneer de minimumafstand tussen lichaam (met name het hoofd van de gebruiker) en het apparaat inclusief antenne tijdens een gespreksverbinding 0 cm bedraagt. Riemclips, hoesjes en soortgelijke accessoires van derde aanbieders die samen met dit apparaat worden gebruikt, mogen geen metalen onderdelen bevatten. Accessoires die op het lichaam worden gedragen en niet voldoen aan deze eisen, voldoen mogelijk niet aan de eisen van de RF-belasting en dienen niet te worden gebruikt. Gebruik alleen de in het apparaat geïntegreerde of een goedgekeurde antenne.
- Dit apparaat voldoet aan de fundamentele eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. Alle belangrijke radiotestseries werden uitgevoerd.
- Voorzichtig: Explosiegevaar, wanneer de accu door een verkeerd type wordt vervangen. Voer de gebruikte accu's af overeenkomstig de voorschriften af.
- Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties, wanneer het apparaat 5 cm van het lichaam verwijderd is.



BEOOGD GEBRUIK

- Deze mobiele telefoon is robuust en bestemd voor mobiel gebruik. Toch moet deze worden beschermd tegen vocht (regen, badkamer, ...) en schokken.
- Alleen voor Europese netwerkstandaarden (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht.
- Een ander gebruik dan hierboven beschreven, leidt tot beschadiging van het product. Bovendien gaat dit gepaard met gevaren, zoals bijv. elektrische schok, brand, enz. Het product mag niet worden veranderd of omgebouwd en de behuizing mag niet worden geopend.
- De stekkervoeding is alleen geschikt voor gebruik in een gebruikelijk stopcontact van het openbare elektriciteitsnet met 100-240 volt/50/60 Hz (10/16 A) wisselspanning.

AFVOER

- **Verpakking afvoeren**
Verpakkingen en verpakkingshulpmiddelen kunnen worden gerecycled en moeten naar een recyclepunt worden gebracht.
- **Accu's afvoeren**
Accu's en batterijen mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd! Als consument bent u wettelijk verplicht lege accu's en batterijen terug te geven. Deze kunt u bij de plaatselijke inzamel punten in uw gemeente of bij de speciaalzaak afgeven.
- **Apparaat afvoeren**
Wanneer dit product op zekere dag z'n tijd heeft gehad, mag u het niet bij het huisvuil gooien. Breng het omwille van het milieu naar een recyclepunt waar oude apparaten worden verzameld, zodat ze op milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd en/of hergebruikt.



CONFORMITEITSVERKLARING (DOC)

Hiermee verklaart
emporia telecom GmbH + CoKG
(Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria),
dat het radio-/telecommunicatieapparaat
MD212
voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres:
<http://www.emporia.eu/doc>



Eveline Pupeter

Eveline Pupeter
CEO emporia Telecom
30.06.2020, Linz/Austria